Pozinkované sloupky pro stavbu oplocenek

Napsal uživatel Hubert Plaček
Úterý, 09 Květen 2023 11:04 - Aktualizováno Pátek, 03 Květen 2024 05:37

Snadné umístění lapače na pozinkovaný sloupek oplocenky.

POZINKOVANÉ SLOUPKY
PRO STAVBU OPLOCENEK

V návaznosti na článek k oplocenkovým sloupkům před dvěma lety (LP 4/2022) chceme nyní upozornit na jejich vzrůstající oblibu, výhody použití a předat nové zkušenosti.
Po uvedení článku se začalo mnoho lesníků zajímat o možné použití sloupků, počítali ekonomickou výhodnost v dlouhodobějším horizontu spojenou s rychlostí výstavby oplocení a úsporou pracovních sil. Mnozí si je na obhospodařovaných majetcích vyzkoušeli, získali vlastní zkušenosti a za jejich sdílení jim velice děkujeme. O převažujících výhodách v používání sloupků hovoří jejich vzrůstající využívání i u státního podniku Lesy ČR v letošním roce, kdy je zahrnuli do svých projektů.

POUŽÍVANÉ DRUHY SLOUPKŮ

V současnosti se používají sloupky profilu C nebo Z vyrobené z pozinkovaného plechu, a to 275 g/m². Nelze říci, který profil je lepší, neboť každý má své výhody a nevýhody. Použití konkrétního typu je již jen subjektivním zhodnocením. Profil C se vyrábí v délkách 220 a 250 cm, profil Z v délkách 210 a 270 cm. Sloupky jsou po jedné straně opatřeny háčky na zavěšení pletiva.

ZATLUČENÍ SLOUPKŮ

Pro sloupky není nutné předvrtávání děr a zpravidla je i lepší sloupek zatloukat do „rostlé" zeminy, jelikož pak pevně drží oproti předvrtané nebo předtlučené díře. Pro zatlučení lze použít klasickou palici (kalač) s tím, že se na vršek sloupku musí umístit zatloukací trn. Zásadně nedoporučujeme zatloukání palicí bez trnu, kdy dochází k výrazné deformaci sloupků. Při stavbě oplocení se nám nejvíce osvědčil doma vyrobený zatloukač sloupků, který je vsazen do samotného sloupku profilu C, čímž je sloupek držen ve svislé poloze. Nelze ho však technicky použít pro zatloukání sloupků Z. Je možné použít i motorový zatloukač, ale fyzická náročnost je obdobná jako při užití palice nebo zatloukače. Pokud se sloupky umisťují do kamenitého podloží, je lepší nejprve ocelovým trnem předtlouct díru, a až po jeho vytažení zarazit sloupek. Ušetří se tím případná deformace sloupku anebo nutnost ho přemístit.

VZPĚRY

Sloupky jsou zatloukány do zeminy cca 60 cm hluboko. Při dodržení této hloubky je sloupek pevně uchycen a díky svému profilu nevyžaduje umisťování vzpěr v řadě. Vzpěry se umisťují jen do lomových (rohových) bodů oplocenky či vstupních branek. Po umístění vzpěr se stává sloupek absolutně pevným a odolným vůči ohnutí. Vzpěry se používají dřevěné, jsou cca 2 m dlouhé a umístěné do horní části sloupků. Uchytávají se pomocí samořezných šroubů a je možné pro snazší zavrtání díru do sloupku předvrtat.

NATAŽENÍ PLETIVA

Pletivo se po rozvinutí zachytává do vylisovaných háčků, které lze kladivem zatlouct, a dochází tak k pevnému uchycení pletiva. Dle osnovy se pletivo přichytává zpravidla na čtyřech místech. Napínání probíhá klasicky při upevňování na sloupky a následně dopnutí za-